


Setup-Kurzanleitung

für Drahtlosnetzwerk und Zugriff auf Internet-Dienste


Diese Setup-Kurzanleitung erläutert den Anschluss der Micro HI-FI Component System CMT-G2NiP/G2BNiP an Ihr drahtloses Heimnetzwerk und die Benutzung der über ein Drahtlosnetzwerk verfügbaren Funktionen.




2 Anschließen der Anlage an Ihr Heimnetzwerk

In dieser Anleitung wird die Zugangspunkt-Abtastmethode vorgestellt.


- ◆ Für Einzelheiten zu Netzwerkanschlussmethoden außer der Zugangspunkt-Abtastmethode → „Anschließen des Systems an Ihr Heimnetzwerk“ in der Bedienungsanleitung



- 1 Drücken Sie I/⏻ (Ein/Aus), um die Anlage einzuschalten.
- 2 Wählen Sie HOME NETWORK, MUSIC SERVICES oder AirPlay als Funktion aus.
Falls die Netzwerkeinstellungsanzeige nicht erscheint, drücken Sie OPTIONS. Drücken Sie ↑/↓ zur Wahl von „Network“, und drücken Sie dann ENTER. Wählen Sie „Settings“, und drücken Sie dann ENTER.
- 3 Wählen Sie „Wireless LAN Settings“, und drücken Sie dann ENTER.
Wenn „Change Setting?“ erscheint, wählen Sie „OK“.
- 4 Wählen Sie „Access Point Scan“, und drücken Sie dann ENTER.



- 5 Wählen Sie den gewünschten Netzwerknamen (SSID) in der Liste aus, und drücken Sie dann ENTER.
- 6 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel (WEP key, WPA/WPA2 key) ein, und drücken Sie dann ENTER.
Der Sicherheitsschlüssel erscheint standardmäßig als „*****“. Drücken Sie DISPLAY wiederholt, um den Sicherheitsschlüssel zu verschlüsseln und offen zu legen.
- 7 Drücken Sie CHARACTER mehrmals, um den Zeichentyp zu wählen (Wählen Sie „abc“ für Kleinbuchstaben, „ABC“ für Großbuchstaben und „123“ für Ziffern).
- 8 Drücken Sie die entsprechende Zahlen-/Buchstabentaste, um das gewünschte Zeichen einzugeben, und drücken Sie dann →, um den Cursor zur nächsten Eingabeposition zu bewegen.
- 9 Drücken Sie ENTER, um die Zeichenfolge zu speichern.
- 7 Wählen Sie „Auto“ als IP-Einstellung, und drücken Sie dann ENTER.
- 8 Wählen Sie „Do Not Use“ für die Proxy-Einstellung, und drücken Sie dann ENTER.
- 9 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie dann ENTER.
Falls „Complete!“ erscheint, drücken Sie ENTER.



Hinweis


Falls Ihr Netzwerk nicht durch Verschlüsselung (mit dem Sicherheitsschlüssel) gesichert ist, erscheint die Sicherheitseinstellungsanzeige nicht in Schritt 6.

1 Vor Benutzung der Anlage

Legen Sie Batterien in die Fernbedienung ein.



Schließen Sie das Netzkabel und die Lautsprecherkabel an.



Überprüfen Sie die folgenden Informationen

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen, müssen Sie die folgenden Informationen auswählen oder eingeben.

Überprüfen Sie die folgenden Informationen im Voraus, und tragen Sie sie in die nachstehenden Felder ein.

Netzwerkname (SSID)*: _____

Sicherheitsschlüssel (WEP key, WPA/WPA2 key)*: _____

* Diese Informationen finden Sie auf einem Aufkleber an Ihrem WLAN-Router/Zugangspunkt oder in der Bedienungsanleitung, oder Sie erhalten sie von der Person, die Ihr Drahtlosnetzwerk eingerichtet hat, oder aus den Informationen, die Sie von Ihrem Internet-Diensteanbieter bekommen haben.


3 Hören von Musikdiensten

Sie können verschiedene Musikdienste hören, die auf dem Internet angeboten werden.

- ◆ Für Einzelheiten und weitere Informationen zu Musikdiensten → <http://www.sony.net/audio/musicservices>



Die folgenden Schritte erklären das Verfahren zur Wahl von „vTuner“ als Beispiel für Musikdienste, die auf dem Internet angeboten werden.



- 1 Drücken Sie MUSIC SERVICES.
Eine Liste von Diensteanbietern, mit denen die Anlage verbunden werden kann, erscheint.
- 2 Wählen Sie „vTuner“, und drücken Sie dann ENTER.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder Sender, und drücken Sie dann ENTER.
 - Drücken Sie ↑/↓ zur Wahl des Postens.
 - Drücken Sie ENTER, um zum nächsten Verzeichnis zu gehen oder den Sender zu hören.
 - Drücken Sie BACK, um zum vorherigen Verzeichnis zurückzugehen.

4 Hören von auf Ihrem Server (PC) gespeicherter Musik

Über Ihr Heimnetzwerk können Sie auf einem Server (PC) gespeicherte Audio-Inhalte hören, die DLNA-Standards unterstützen.

Sie müssen den Server (PC) zuvor einrichten. Falls eine Störung auftritt, während die Anlage an ein Netzwerk angeschlossen ist, überprüfen Sie den Netzwerkstatus und die Netzwerkeinstellungen.

- ◆ Für Einzelheiten zu den Server-Einstellungen für Server außer Windows 7, Windows Vista oder Windows XP
→ Bedienungsanleitungen oder Hilfe der jeweiligen Server usw.



Tipps

- DLNA ist eine Abkürzung für Digital Living Network Alliance. Es ist der Name einer Organisation, die Richtlinien (DLNA-Richtlinien) aufstellt, und auch der Name der Methode, die es Geräten in einem Haus gestattet, digitale Inhalte (wie z. B. Musikdaten, Bilddaten usw.) über ein Heimnetzwerk gemeinsam zu nutzen.
- Um den Netzwerkstatus und die Netzwerkeinstellungen zu überprüfen, drücken Sie OPTIONS, und wählen Sie dann „Network“ – „Information“ – den gewünschten Einstellungsposten im Menü aus.

Einrichten des Servers (PC)

Bei Verwendung von Windows 7

Dieser Abschnitt erläutert das Verfahren zur Einrichtung des vom Hersteller installierten Windows Media Player 12 für Windows 7.

- ◆ Für Einzelheiten zum Gebrauch von Windows Media Player 12
→ Windows Media Player 12-Hilfe

- 1 Gehen Sie zu [Start] – [Systemsteuerung].
- 2 Wählen Sie [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] unter [Netzwerk und Internet]. Das Fenster [Netzwerk- und Freigabecenter] erscheint.

Hinweis

Falls der gewünschte Posten nicht auf dem Display erscheint, versuchen Sie, den Bedienfeld-Anzeigetyp zu ändern.

- 3 Wählen Sie [Öffentliches Netzwerk] unter [Aktive Netzwerke anzeigen]. Das Fenster [Netzwerkadresse festlegen] erscheint. Falls das Display etwas anderes als [Öffentliches Netzwerk] anzeigt, gehen Sie zu Schritt 6.




- 4 Wählen Sie [Heimnetzwerk] oder [Arbeitsplatznetzwerk] entsprechend der Umgebung, in der die Anlage benutzt wird.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen, entsprechend der Umgebung, in der die Anlage benutzt wird. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass der Posten unter [Aktive Netzwerke anzeigen] zu [Heimnetzwerk] oder [Arbeitsplatznetzwerk] im Fenster [Netzwerk- und Freigabecenter] geändert wird.

- 6 Wählen Sie [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern].



- 7 Wählen Sie [Medienstreamingoptionen auswählen...] unter [Medienstreaming].



- 8 Wenn [Das Medienstreaming ist nicht aktiviert.] im Fenster mit den Optionen für das Medienstreaming angezeigt wird, wählen Sie [Medienstreaming aktivieren] aus.

- 9 Wählen Sie [Alle zulassen]. Das Fenster [Alle Mediengeräte zulassen] wird geöffnet. Falls alle Geräte im lokalen Netzwerk auf [Zugelassen] eingestellt sind, wählen Sie [OK], und schließen Sie das Fenster.



- 10 Wählen Sie [Alle Computer und Mediengeräte zulassen].
- 11 Wählen Sie [OK], um das Fenster zu schließen.

Bei Verwendung von Windows Vista/XP

Dieser Abschnitt erläutert das Verfahren zur Einrichtung von Windows Media Player 11 unter Windows Vista/XP*.

* Windows Media Player 11 ist unter Windows XP nicht vom Hersteller installiert. Gehen Sie zur Microsoft-Website, laden Sie das Installationsprogramm herunter, und installieren Sie Windows Media Player 11 auf Ihrem PC.

- ◆ Für Einzelheiten zum Gebrauch von Windows Media Player 11
→ Windows Media Player 11-Hilfe

- 1 Gehen Sie zu [Start] – [Alle Programme].
- 2 Wählen Sie [Windows Media Player].
- 3 Wählen Sie [Freigabe von Medien...] im Menü [Medienbibliothek]. Wenn Sie Windows XP benutzen, gehen Sie zu Schritt 9.

- 4 Wenn angezeigt wird, wählen Sie [Netzwerk...]. Das Fenster [Netzwerk- und Freigabecenter] erscheint.

- 5 Wählen Sie [Anpassen]. Das Fenster [Netzwerkadresse festlegen] erscheint.

- 6 Aktivieren Sie [Privat], und wählen Sie [Weiter].

- 7 Stellen Sie sicher, dass [Standorttyp] auf [Privat] geändert wird, und wählen Sie [Schließen].

- 8 Stellen Sie sicher, dass [(Privates Netzwerk)] im Fenster [Netzwerk- und Freigabecenter] angezeigt wird, und schließen Sie das Fenster.

- 9 Falls [Medien freigeben] in dem in Schritt 3 angezeigten Fenster [Freigabe von Medien] nicht aktiviert ist, aktivieren Sie [Medien freigeben], und wählen Sie dann [OK]. Eine Liste von anschließbaren Geräten wird angezeigt.


- 10 Wählen Sie die Option [Einstellungen...], die neben [Freigabe der Medien an:] erscheint.

- 11 Aktivieren Sie [Neue Geräte und Computer automatisch erlauben], und wählen Sie [OK].

Hinweis

Deaktivieren Sie diesen Posten, nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Anlage mit dem Server verbunden werden kann, und spielen Sie auf dem Server gespeicherte Audio-Inhalte ab.

Abspielen von auf Ihrem Server (PC) gespeicherter Musik



- 1 Drücken Sie HOME NETWORK.
- 2 Wählen Sie den anzuschließenden Server aus, und drücken Sie dann ENTER. Falls die Serverliste nicht erscheint, drücken Sie OPTIONS, und wählen Sie „Refresh“.
- 3 Wählen Sie den abzuspielenden Posten (Playliste, Album, Ordner usw.) aus, und drücken Sie dann ENTER. Falls ein anderer Posten erscheint, wiederholen Sie Schritt 3, bis der gewünschte Posten erscheint.
- 4 Wählen Sie den wiederzugebenden Track aus, und drücken Sie dann ENTER.

Verwendung der Funktion AirPlay

Sie können Audio-Inhalt auf iOS-Geräten in Ihrem Netzwerk wie z. B. iPhone, iPad oder iPod touch bzw. über iTunes wiedergeben.

Siehe „Verwendung von AirPlay“ in der Bedienungsanleitung.



Fehlerbehebung

- ◆ Für Lösungen zu häufig auftretenden Problemen und Details von Fehlermeldungen
→ „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung



Kundensupport-Websites

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/>

Für Kunden in Ozeanien: <http://www.sony-asia.com/support>